

# Votre installation de gaz est-elle conforme ?

## Darty vous guide.

Pour votre sécurité, nous n'installons nos produits que sur des branchements gaz conformes aux normes actuelles. Nous vous conseillons de vérifier la conformité de votre installation gaz. Pour cela, nous vous accompagnons !



Certains contrats d'assurance habitation ne couvrent pas les dommages en cas d'installation non conforme.

## Vous êtes raccordé au gaz de ville.

Trois composantes de votre installation à vérifier :

### 1) Le robinet d'arrivée du gaz



#### Robinet à obturation automatiquement intégrée

C'est le modèle de robinet d'arrivée du gaz le plus utilisé, il permet de stopper automatiquement l'arrivée du gaz lorsque le débit semble trop élevé.

#### Une installation du robinet de gaz conforme c'est :

- ✓ Un robinet dans la même pièce que l'appareil installé.
- ✓ Si ce robinet se trouve dans un meuble, il doit être fixé à moins de 60 cm de la façade du meuble.
- ✓ Le robinet doit être accessible sans démontage de mobilier ou d'équipement.



#### Robinet à about soudé

Ces robinets sont interdits car ils présentent un risque de fuite de gaz, c'est pourquoi, la réglementation impose de les remplacer dans les plus brefs délais.



#### Robinet d'arrêt ou de commande d'appareil gaz naturel sans obturation automatique intégrée

Ces robinets sont interdits depuis 2019 car ils ne permettent pas de stopper automatiquement l'arrivée du gaz en cas de fuite.

### 2) Le type de raccord



#### Raccord mécanique vissé



#### Raccord emboité avec collier certifié gaz (interdit depuis 2019)

### 3) Le type de raccord entre le robinet et l'appareil



#### Raccord flexible inox à embouts vissés

La durée de vie de ce type de raccord est illimitée



#### Raccord flexible indémontable

La durée de vie de ce type de raccord est illimitée



### Raccord flexible caoutchouc à embouts vissés

Point d'attention : La durée de vie de ce type de raccord est limitée à 5 ans ou 10 ans. Il doit être visible sur toute sa longueur sans démontage donc ne pas être utilisé pour des produits de type encastrable.



### Raccord souple avec collier de serrage

Ce raccord est interdit depuis le 1er Juillet 2019.

## **Vous êtes équipé de gaz en bouteille**

Deux composantes de votre installation à vérifier :

### 1) Le détendeur

Pour les produits raccordés sur une bouteille de gaz de 5 kg à 35kg. Les détendeurs régulent la pression de gaz à la sortie de la bouteille en assurant un débit optimal. Seuls les dispositifs suivants sont autorisés car ils correspondent aux normes actuelles.



### Détendeur avec tétine soudée et collier certifié gaz



### Détendeur à obturation automatiquement intégrée avec raccord mécanique



### Détendeur clip pour bouteille « cube »

### 2) Le type de raccord entre le détendeur et l'appareil



### Raccord flexible inox à embouts vissés

La durée de vie de ce type de raccord est illimitée.



### Raccord flexible caoutchouc à embouts vissés

Point d'attention : La durée de vie de ce type de raccord est limitée à 5 ans ou 10 ans. Si cette durée est dépassée, l'équipement sera considéré comme non conforme. Il doit être visible sur toute sa longueur sans démontage donc ne pas être utilisé pour des produits type tables de cuisson.



### Raccord souple avec colliers de serrage

Point d'attention : Les colliers doivent être certifiés « Certigaz » et neufs (non fournis par Darty).

